



Wichtiger Hinweis:		Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.	
important information:		This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.	
Sicherheitshinweis:		Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!	
security advice:		Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply	
Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche	Maßstab 1:1 Geom.-Schl.:
		Werkstoff	
Status der Zeichnung	Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction Querstromlüfter / tangential fan QL3/2000A2-2112LH-447 ...
Ausgabedatum	genehmigt von 06.04.10 hacker		
3 500000010581 29.03.10 ma		Zeichnungsnummer	
2 500000008150 21.05.08 lan		55443 06000...01 Z10	
Vers. Änderungsnummer		Datum	Name Urspr. QL3
Ers.f.:		5544306000/Z10	
Ers.d.:			

01	cn	12V 50Hz 8W
00	bz	220-240V 50/60Hz 8W
End-Nr.	Typ	elektrische Daten
End-No.	type	rating

Ausgabe 3:
Darstellung Lüftergehäuse aktualisiert;

Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Missbrauch ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
 Tel. +49 (0) 871 / 70740, Fax: +49 (0) 871 / 707465, E-Mail: info@ebmpapst.com
 ebmpapst Landshut GmbH, Industriepark-Strasse 25, D-81020 Landshut, www.ebmpapst.com